



Tabela de Configurações de Acesso do Teclado IntelliKeys USB

NOME	PADRÃO	DESCRIÇÃO GERAL	
Taxa de Resposta	15	Ajusta o tempo (<i>não a força</i>) que o dedo deve pressionar uma tecla antes desta ser ativada. 15 corresponde à resposta mais rápida, 1 à mais lenta.	
Liberação de Toque	DESLIG	Após ter pressionado uma tecla, o usuário deverá afastar seu dedo do teclado para que a tecla seguinte seja acionada.	
Volume de Som das Teclas	Nível sonoro 2	Ajusta o volume do som do IntelliKeys USB (quando uma tecla é pressionada ou uma lâmina é inserida).	
Taxa de Repetição	15	Velocidade na qual um caractere se repete enquanto sua tecla se mantém pressionada. 15 é a taxa mais rápida, 1 a mais lenta.	
Repetição	LIGADA	Quando LIGADA, a repetição de uma tecla é contínua enquanto esta permanecer pressionada.	
Prender Repetição	DESLIG	Quando LIGADA, esta função faz com que uma tecla acionada fique sendo repetida, mesmo afastando-se o dedo do teclado. Para interromper esta repetição, basta tocar qualquer outra tecla.	
Teclas Modificadoras (Shift, Control, Alt) (Command, Option)	Prender	<i>Prender</i> – esta opção permite que a primeira tecla modificadora pressionada permaneça ativa até o toque da próxima tecla. <i>Travar</i> – nesta opção, pressione a tecla Shift 2 vezes para mantê-la travada, o que permitirá a escrita de todas as letras em maiúsculas. Um segundo toque na mesma, cancela esta função. <i>Normal</i> – as teclas modificadoras funcionam como num teclado normal.	
Indicação Luminosa	6	Luzes indicam:	
		Shift (maiúsculas)	Alt (Windows) / Option (Apple)
		Caps Lock (trava das maiúsculas)	Control (Windows) / Command (Apple)
		Arrastar (com o mouse)	Num Lock
Exibir Configuração Atual	N/A	Pressione duas vezes para visualizar as configurações presentes no IntelliKeys USB.	
Restaurar Padrões	N/A	Pressione duas vezes para voltar os ajustes da configuração padrão (o IntelliKeys responde como um teclado convencional). Apaga, também, a lâmina da memória.	
Velocidade do Mouse	15	Ajusta a velocidade do ponteiro do mouse. 15 é a velocidade máxima, 1 a mínima.	
Digitação Inteligente	DESLIG	Quando um “q” for pressionado, o IntelliKeys USB adiciona automaticamente após uma letra “u”. As pontuações passam a ser seguidas de um espaço automático e, quando apropriado, uma tecla modificadora é ativada.	
Função dos Acionadores	1	Configura as funções associadas aos acionadores #1 e #2. Caso não haja nenhuma lâmina padrão aplicada, esta programação configura o IntelliKeys USB com 2 teclas grandes, dispostas lado-a-lado. Use a tabela à direita para escolher a função desejada.	
Velocidade de Transmissão	15	Ajusta a velocidade à qual o IntelliKeys USB envia os caracteres para o computador. 15 corresponde à resposta mais rápida, 1 à mais lenta.	
Ajuda	N/A	Pressione para obter ajuda sobre a Lâmina de Controle e o Painel de Controle, na tela do computador.	
Exibir Painel de Controle	N/A	Abre o Painel de Controle do IntelliKeys USB na tela do computador.	



Tabela de Controle dos Acionadores

FUNÇÃO DOS ACIONADORES	ACIONADOR #1 LADO ESQUERDO DO INTELLIKEYS	ACIONADOR #2 LADO DIREITO DO INTELLIKEYS
1	Control-Enter/Return	Control-Enter/Return
2	Control-Seta Direita	Control-Seta Abaixo
3	Espaço	Enter/Return
4	Clique	Clique
5	Clique	Duplo-clique
6	Seta Esquerda	Seta Direita
7	Seta Acima	Seta Abaixo
8	Seta Esquerda	Seta Acima
9	1	2
10	Tab	Enter/Return
11	Tab	Espaço
12	Tab	Shift-Tab
13	Shift Esquerdo	Shift Direito
14	Seta Abaixo	Enter/Return
15	Seta Direita	Enter/Return

ITEM NO. OL - USB - SE - BRA

Copyright © 2012 IntelliTools, Inc.

SUORTE TÉCNICO: www.clik.com.br suporte@clik.com.br
